

## Sáčkový vysavač

MODEL DOMO DO1033S



Návod k použití

**DOMO  
ELEKTRO**

**Výrobce / dovozca**

Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; [info@linea2000.be](mailto:info@linea2000.be)

DOMO-elektro s.r.o, Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic; [obchod@domo-elektro.cz](mailto:obchod@domo-elektro.cz)

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a výše a také lidé s fyzickým nebo smyslových omezením, jakož i psychicky omezené osoby nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí. Ale pouze za podmínky, že tyto osoby obdržely nezbytné instrukce, jak používat tento spotřebič bezpečným způsobem a znají nebezpečí, která mohou nastat používáním tohoto přístroje.
- Dětem nesmí být dovoleno hrát si se spotřebičem.
- Údržba a čištění spotřebiče nesmí být prováděna dětmi, pokud nejsou starší 16 let a nejsou pod dohledem. Udržujte spotřebič mimo dosah dětí mladších 16 let.
- Tento spotřebič je vhodný pro používání v domácnosti a podobných prostředích jako jsou:
  - Kuchyňky podniků, kanceláře nebo dalších podobné prostředí
  - V hospodářství
  - Hotelech nebo motelových pokojích a dalších prostředích obytného charakteru
  - Pokoje pro hosty a podobné

Pozor: Tento spotřebič nelze používat s externím časovačem ani žádným dálkovým ovládním.

- Přečtěte si všechny pokyny před použitím
- Před použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím elektrické sítě ve vaší domácnosti.
- Přívodní nabíjecí kabel nenechávejte viset na horkém povrchu nebo přes hranu stolu či pultu.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, jestliže je poškozen kabel nebo zástrčka, po poruše nebo je-li sám spotřebič poškozen. V takovém případě vezměte spotřebič do nejbližšího kvalifikovaného servisu na kontrolu a opravu.
- Přísný dohled je nutný, pokud je spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti.
- Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Odpojte spotřebič, když není používán, před montáží nebo demontáží jakýchkoliv součástí a před čištěním spotřebiče. Dejte všechna tlačítka a knoflíky do pozice “off” a odpojte spotřebič uchopením za zástrčku. Nikdy neodpojujte spotřebič tahem za šňůru.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nikdy neumísťujte spotřebič do blízkosti plynového sporáku, elektrického sporáku nebo do míst, kde by mohl přijít do styku s teplými spotřebiči.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Přístroj používejte jen jak je doporučováno a zamýšleno výrobcem. Jiné než doporučené použití může být nebezpečné a může hrozit riziko poranění.
- Přístroj stavte na rovné a stabilní místo, které je teple vzdorné.
- Tento přístroj byl vyroben pouze pro využití v domácnosti a smí být používán výhradně podle zde uvedených pokynů. Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za vzniklé škody nesprávným použitím.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho autorizovaným servisem, nebo jiným podobně kvalifikovaným pracovníkem, aby se předešlo nebezpečí vzniku požáru, či úrazu elektrickým proudem.
- Přístroj ani přívodní kabel nikdy neponořujte do vody ani jiné tekutiny.
- Děti si s přístrojem ani s přívodním kabelem nesmějí hrát ani se ho dotýkat.
- Přívodní kabel nenechávejte ležet na horkém povrchu, kde hrozí jeho přehřátí.
- Vysavač nepoužívejte venku a nevysávejte vlhké/mokré podlahy, v opačném případě hrozí riziko poranění el. proudem.
- Vysavač používejte jen tak, jak je popsáno v návodu a je zamýšleno výrobcem.

- Nikdy netahejte za přívodní kabel, nesnažte se tahem za něj s vysavačem manipulovat. Dbejte na to, aby se kabel neskrýpl mezi dveře nebo pod nábytek, kabel se nesmí ohýbat o ostré rohy, hrany atd, tak aby nehrozilo jeho poškození.
- Nesahejte a nemanipulujte s vysavačem, pokud máte mokré ruce.
- Do otvorů (ani větracích) nevkládejte žádné předměty. Pokud je nějaký z otvorů vysavače ucpaný, tak vysavač nepoužívejte.
- Vlasy, prsty i jiné menší části těla držte v dostatečné vzdálenosti od sacího otvoru a jiných pohyblivých částí.
- Při vysávání schodiště a vyvýšených povrchů buďte velmi opatrní.
- Nikdy nepoužívejte vysavač k vysávání hořlavých nebo vznětlivých kapalin a látek (jako je benzín, atd). Vysavač nepoužívejte ani na místech, kde by se tyto látky mohly vyskytovat.
- Před vysáváním vždy z podlahy odklíďte ostré a příliš velké předměty. Ostré předměty by mohly vysavač poškodit a velké předměty ho mohou ucpat.
- Při navíjení přívodního kabelu vždy raději kabel zvolna držte napnutý. Nikdy nenechávejte kabel samovolně a rychle navíjet, jinak hrozí jeho špatné navinutí nebo poškození.
- Před sestavením mějte přístroj vypojený z el. sítě.
- S vysavačem nevysávejte žádné horké ani žhavé předměty (nedopalky), které by mohly vzplanout.

### USCHOVEJTE SI TYTO INSTRUKCE

## ČÁSTI

1. Podlahová hubice
2. Tlačítko vysunutí kartáčů
3. Sací trubice
4. Regulace sekundárního vzduchu
5. Sací hadice
6. Konektor napojení hadice
7. Rukojeť
8. Otevírání víka k sáčku na prachovém
9. Prachový sáček
10. Držák prachového sáčku
11. Indikátor plného sáčku
12. Štěrbínová hubice s prachovým kartáčem
13. Tlačítko navíjení kabelu
14. Tlačítko zapnutí on/off
15. EPA filtr a jeho kryt



## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před montáží (demontáží) vždy vysavač odpojte z elektrické sítě.

## HADICE

- Sestavení: Černý okroužek na konci hadice zasadíte do připraveného konektoru na vysavači a zafixujete
- Rozebrání: Stiskněte boční výstupky na černé koncovce hadice – tím ji uvolníte a můžete odejmout.



## TELESKOPICKÁ TRUBICE

1. Konec plastové hadice spojte se sací trubicí.
2. Podlahovou hubici pevně nasadíte na konec sací trubice.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Štěrbínová hubice – pro těžko přístupná místa jako jsou radiátory, rohy, zákoutí gauče atd...

Prachový kartáč – na nábytek, na regály



## POUŽITÍ

1. Vytáhněte kabel z úložného prostoru a zapojte zástrčku do zásuvky. Žlutá značka na kabelu udává maximální délku kabelu. Dbejte na to, abyste nepřekročili tuto značku.
2. Vysavač zapnete/vypnete pomocí tlačítka se symbolem
3. Při čištění pevných podlah je vhodné mít vysunutý kartáče z hubice (A)
4. Při čištění a vysávání kobereců mějte kartáče v hubici zasunuté (B)
5. Na rukojeti je možnost přisávání sekundárního vzduchu. Posunem regulujete přisávání vzduchu a tím zmenšujete sací podtlak u hubice.
6. Po skončení vysávání vysavač odpojte z elektrické sítě, kabel navíňte stlačením tlačítka se symbolem . Před navíjením se ujistěte, že na kabelu není nikde žádná smyčka ani uzel.



## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### VÝMĚNA PRACHOVÝCH SÁČKŮ

- Nikdy nepoužívejte vysavač bez prachového sáčku. Pokud je prachový sáček plný nebo poškozený, musíte ho okamžitě vyměnit. Indikátor zaplnění prachového sáčku začne svítit červeně, pokud ho potřebujete vyměnit.
1. Odstraňte flexibilní hadici.
  2. Otevřete horní část vysavače/kryt sáčku
  3. Vyjměte prachový sáček a do stejné polohy nový vložte nový/prázdný.
- Poznámka: Ujistěte se, že je sáček správně usazen a není nijak protržený nebo zpřehýbaný.



## FILTRY

Vysavač má 2 různé filtry. Při běžném používání stačí filtry vždy jen vyprášit. Doporučujeme 3x-4x do roka filtry vyčistit důkladněji pod tekoucí vodou. Potom však musíme filtry nechat důkladně vyschnout. V případě nutnosti se filtr může i vyměnit za nový. Filtry nesušte na přímém slunci a nevystavujte je vysokým teplotám. Filtry nikdy neperte v pračce, ať nedojde k jejich deformaci. Na čištění žádného filtru nepoužívejte abrazivní ani drsné čisticí prostředky.

### HEPA filtr

Na zadní straně vysavače je mřížka pro EPA filtr. Mřížku odstraníte stlačením za klip směrem doleva. Filtr vyjměte a čas od času vyprašte. 1x za rok doporučujeme tento filtr zcela vyměnit za nový.



### Motorový filtr

Filtr je umístěný v prostoru u prachového sáčku. Odstraňte flexibilní hadici. Otevřete horní část vysavače/ kryt sáčku. Filtr vyjměte. Filtr vyčistěte, můžete vyfoukat kompresorem. Vyčištěný filtr vraťte na stejné místo vysavače.



#### POZNÁMKA:

- Před opětovným použitím vysavače se ujistěte, že jsou všechny součásti správně sestaveny.
- Vždy používejte vysavač se všemi filtry. Pokud nebudou všechny filtry správně usazeny a čištěny, můžete ztratit sací sílu nebo poškodit motor.
- Před čištěním filtrů vždy vysavač odpojte ze sítě.
- Filtry nevkládejte do myčky nádobí ani do pračky.
- K vysoušení nikdy nepoužívejte fén.



## **ZÁRUKA**

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku.

1) Trvání záruky: 2 roky

2) Záruka se nevztahuje

a) na mechanické poškození

b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

3) Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu (nesprávně)

- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

16. má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,

17. se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí,

18. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

19. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávajícího zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamací lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

**DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika**

**tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz**

*Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.*

## **INFORMACE O RECYKLACI ODPADU**

Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech

určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili. Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.



# **DOMO ELEKTRO**

*Vaše správná volba*